Базовая настройка контроллера WNC6600-100

- 1. Первичное подключение к контроллеру по SSH или Serial и настройка языка для WEB интерфейса
 - 1.1. Через SSH клиент (Putty, SecureCRT) подключиться на IP адрес 192.168.1.100 (SSH2, port 22)
 - 1.1.1.Логин: admin
 - 1.1.2.Пароль: admin
 - 1.2. Serial Connection
 - 1.2.1.Используйте кабель для подключения Serial порта для связи ПК и CON порта АС.
 - 1.2.2.Войти в АС через консольный клиент (Putty, SecureCRT)
 - 1.3. В настройках через CLI включить английскую локализацию WEB интерфейса
 - 1.3.1. (config)#ip http language english
- 2. Настройка через WEB интерфейс
 - 2.1. Веб интерфейс открывается через Internet Explorer или браузер Edge в режиме Internet Explorer.
 - 2.1.1.Зайти в Параметры Edge Браузер по умолчанию Обеспечение совместимости с Internet Explorer
 - 2.1.2.Перегрузиться в режиме Internet Explorer
 - 2.2. Зайти на адрес <u>https://192.168.1.100/</u>
 - 2.2.1.Логин: admin
 - 2.2.2.Пароль: admin
 - 2.3. Сменить пароль по умолчанию.
 - 2.4. Залогиниться под новым паролем
 - 2.5. Настроить IP адрес для интерфейса VLAN1 (Config-Interface Config-Vlan Ip Interface Config)

\bigcirc	Interface Config	× E	Config VLAN IP Addres	SS	
MONITOR	Vlan Port Config		Vlan ID	(range:1~4094) *	
~	Vlan Ip Address Config				
202	Port Mode Config		IP Address	(format as:192.168.0.1)	
LONFIG	Static Route		IP addres type Prim	ary Address 🔿 Secondary Address	
\bigoplus	DHCP	~	Network Mask	(format as:255.255.255	.0)
AGNOSIS	DHCP Pool Config		MAC address	(format as:0001.7A4F.74	4D2
N	Backup Config		OK Cance	el	

2.7. При необходимости настроить DHCP Pool для точек доступа и для STA клиентов

	\bigcirc	Interface Config	>
	(°) MONITOR	Static Route	
		DHCP	~
	5	DHCP Pool Config	
	CONFIG	Backup Config	
	(i)	Relay Config	
2.8.	DIAGNOSIS	Static IP List	

- 2.9. Подключить точки доступа к контроллеру. Порты FE1-FE24
 - 2.9.1.Проверить статус точек доступа (Monitor-AP List)

a	Summary		AP List									
ONITOR	Statistics	>			_							
	AP List		Filter Condition C	nline AP	\checkmark	Sort	Mode	IP Ascend	ling Order 🔽			⊽ Filter
z	Sta List		C Sweet COV Ste					nount 1 71	Opling ADs + 7	Connecting	AD: + 0	Offling ADs (
ONFIG	Rogue List	>	L+ Export CSV File				AP AI	nount : 2;	Unline APS : 2	, connecting	APS: 0,	Omine APS :
Ŧ	Rogue Rules	>	MAC	ІР	Outside Gobal	AP Name	Status	AP Location	AP Software Version	Device Model	Backup Status	Associated Sta Numbe
OSIS	RRM Report		CC:D8:1F:7C:F2:1A	10.0.2.53	10.0.2.53	WA2600-	Online		200.18.1.16	WA2600-	Master	<u>0</u>
					1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -				101	UT JELVZI		

2.10. 2.11.

Создать SSID (Config-WLAN-Wireless Service)

	Interface Config	> =	Wireless Caprice	
2	Static Route		wireless Service	
	DHCP	>	Basic Set	
	WLAN	~	Western Constan	Defeult was
	Wireless Service		Name	*
	AP Template		Enable Wireless	Disable 💌
s	AP Group		Forwarding Mode	Distributed forwarding
	AP Config		SSID	Default SSID *
	AP User Managemen	ıt	5515	Default_551D
	AAA	>	SSID CodeSet	UTF8
	Access Control	>	SSID Hidden	Disable 🗸
	RRM	>		
	BYOD	>	Default VLAN	1
	Load Balance		Max User Per BSS	128
			User Isolation	Enable 🔽
			Load Balance Switch	Disable 🔽
			Security	
			Auth Type	Open 🔽
				Disable Ind
			Portal Auth	Disable

- 2.12.
- 2.13. Привязать точки доступа к SSID через АР профиль (Config-WLAN-AP Template)
- 2.14. Создать новый профиль или использовать профиль по умолчанию

	\bigcirc	Interface Config	> =	AP Tem	plate					
	(°) MONITOR	Static Route								
		DHCP	>	Template name						
	CONFIG	WLAN	~		a ta				O Farra ha Ann	lu .
		Wireless Service		T Cre	ate	/ Edit	iii Dele	e Ø Appiy	• Force to App	lγ
		AP Template			AP Template name		Radio			
	DIAGNOSIS	AP Group	AP Group					Radio ID	802.11 Mode	Channel
	2	AP Config			Default_FitAP_Profile		Drofilo	1	HT20	6
	e's						Tome	2	HT40	Auto
2.14.1.	DEVICE	AP User Management	t							1

2.15. При необходимости настроить автоматическое добавление точек в профиль, указав тип точек по умолчанию.

Basic	Radio	BSS Bandwidth	Advanced Config	TimeZone C
AP Templat	te's Name	Default_FitAP_Profile	3	
Max User		64	*	
Device type	e	WA2600-815-PE	×	
Is default t	ype	Yes 🗸		
Uplink Inte	grity Detection	Disable	Y	
Time to Re	boot	Disable 🗸		
Band Navig	gation			
5G Prio	rity	Enable 🗸		
RF load	balance	Disable		
⊘ Submi рать режи Edit AP T	it 🕞 Cance им для Radio Template	el 1 (2.4GHz) и Radio2	(5GHz)	
⊘ Submi рать режи Edit AP T Basic	it ⓒ Cance им для Radio cemplate Radio	l (2.4GHz) и Radio2 BSS Bandwidth	(5GHz) Advanced Config	TimeZone Config
⊘ Submi рать режи Edit AP T Basic Radio 1	it © Cance им для Radio emplate Radio	el 1 (2.4GHz) и Radio2 BSS Bandwidth	(5GHz) Advanced Config	TimeZone Config
⊘ Submi рать режи Edit AP T Basic Radio 1 是否可用	it © Cance им для Radio emplate Radio	el 1 (2.4GHz) µ Radio2 BSS Bandwidth	(5GHz) Advanced Config	TimeZone Config
⊘ Submi рать режи Edit AP T Basic Radio 1 - 是否可用 Radio Status	it © Cance им для Radio emplate Radio	el 1 (2.4GHz) µ Radio2 BSS Bandwidth	(5GHz) Advanced Config	TimeZone Config
⊘ Submi Daть режи Edit AP T Basic Radio 1 - 是否可用 Radio Status Time Rule	it © Cance им для Radio emplate Radio	el 1 (2.4GHz) µ Radio2 BSS Bandwidth	(5GHz) Advanced Config	TimeZone Config
Submi	it © Cance IM для Radio Template Radio	el 1 (2.4GHz) и Radio2 BSS Bandwidth 可用 マ Enable マ -NONEマ Disable マ	(5GHz) Advanced Config	TimeZone Config
Submi Оать режи Edit AP T Basic Radio 1	it © Cance IM для Radio Template Radio	el 1 (2.4GHz) и Radio2 BSS Bandwidth 可用 ♥ Enable ♥ -NONE♥ Disable♥ 802.11ax ♥ ←	(5GHz) Advanced Config	TimeZone Config
Submi Оать режи Edit AP T Basic Radio 1 - 是否可用 Radio Status Time Rule Time to Reb Wireless Mod Channel Bar	it © Cance IM для Radio Template Radio	el 1 (2.4GHz) и Radio2 BSS Bandwidth 可用 ♥ Enable ♥ Disable ♥ 802.11ax ♥ HT20 ♥	(5GHz) Advanced Config	TimeZone Config
Submi Оать режи Edit AP T Basic Radio 1 2 2 8 8 8 1 1 1 2 8 8 1 </td <td>it © Cance IM для Radio Template Radio</td> <td>el 1 (2.4GHz) Radio2 BSS Bandwidth ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■</td> <td>(5GHz) Advanced Config</td> <td>TimeZone Config</td>	it © Cance IM для Radio Template Radio	el 1 (2.4GHz) Radio2 BSS Bandwidth ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	(5GHz) Advanced Config	TimeZone Config
✓ Submi OaTЬ PE米レ Edit AP T Basic Radio 1 - 是否可用 Radio Status Time Rule Time to Reb Wireless Mod Channel Bar Channel Power Boost	it © Cance IM для Radio Template Radio	el 1 (2.4GHz) Radio2 BSS Bandwidth 可用 ♥ Enable ♥ Disable ♥ 802.11ax ♥ HT20 ♥ auto ♥ Disable ♥	(5GHz)	TimeZone Config
 Submi Submi Submi Submi Edit AP T Basic Radio 1 - 是否可用 Radio Status Time Rule Time to Reb Wireless Mod Channel Ban Channel Power Boost Power 	it © Cance IM для Radio Template Radio	el 1 (2.4GHz) µ Radio2 BSS Bandwidth 可用 ♥ Enable ♥ -NONE♥ Disable ♥ 802.11ax ♥ HT20♥ auto ♥ By dBm ♥ auto ♥	(5GHz) Advanced Config	TimeZone Config

2.17.Привязать Wireless Service (SSID) к интерфейсам Radio1 и Radio2 (ALL, если 2.4GHz и
5GHz будут на одном SSID) и к VLAN 1

	I	dit Al	P Template						
		Basic	Radio	BSS	Bandwidth	Advanced Config	g TimeZone C	Config	
		SN	Wireless Serv	ice Name	Radio ID	VLAN ID	SSID	Auth Type	Encrypt Type
2 1 7 1		1	Default_WAS	~	ALL	1	Maipu	WPA2-PSK	AES
.18. При	Прив	язаті	ь точкам до	оступа пр AP Config	офиль	(AP Template)			
	MONITOR	Static	Route	AP Group	Group Type	Image Upgrade 🔽	NONE-	87 JoinG	roup 🗄 Leaved
	2025 CONFIG	WLA	N Y	AP Template	list Default_Fit/	NP_Profile			
		AI	P Template	Filter Condit	tion ALL				V
	DIAGNOSIS	AI	P Group						
	E.	AI	P Config	+ Create	🖌 Edit 📋	Delete 🕑 Reboot 🖒 Reset			
	DEVICE	AI	P User Management		MAC	AP Template	AP Name	AP Group AP	Location Status

AAA Access Control

2.18.1.

>

>

CC:D8:1F:7C:F9:EF Template Default_FitAP_Profile WA2600-815-PE(V2)

CC:D8:1F:7C:F2:1A Template Default_FitAP_Profile WA2600-815-PE(V2)

--NONE--

--NONE--

Online Master

Online Master